

AIRTRACK NORDIC

AirTrack Nordic Home on 3 meetrit pikk, 1 meeter lai ja 10cm paks kvaliteetne õhkrada, mis peamiselt on kasutamiseks kodustes tingimustes elutoas või hoovis.

PAKIS:

- AirTrack Nordic Home
- Elektriline pump 600W (CE-sertifitseeritud)
- Kandekott
- Paranduskomplekt

SUURUS:

- Pikkus: 3 meetrit
- Laius: 1 meeter
- Paksus: 10 cm
- Kaal: 11 kg

AirTrack Nordic on väga kvaliteetne põhjamaa toode. Õhkrada on valmistatud vastupidavatest ning mittemürgistest toorainetest. Kasutatud on *Double Wall* struktuuri, kus ühel ruutmeetril on 2700 ühendust. Täiusliku õhukindla tulemuse tagamiseks on liitekohad õmblemise asemel lisakihiga kokku sulatatud.

AIRTRACKI SISSESEADMINE

1. Leia lame ning tühi ala.
2. Võta AirTrack kotist välja ja rulli see täiesti lahti.
3. Kinnita toru pumbaga ning teine ots kinnita õhkraja klapiga.
4. Täida AirTrack soovitud rõhuga.
5. Kui matt on sobiva rõhuga täidetud, ühenda lahti klapiga toru ja sulge klapp.
6. Sinu AirTrack on nüüd valmis kasutamiseks. Sobiv rõhk tuleb ise eksperimenteerides leida. Rõhku saab alandada vajutades klappile, mille tagajärjel õhk väljub.

AIRTRACK KOKKU PAKKIMINE

1. Pärast AirTracki kasutamist puhasta rada mustusest ja kuivata.
2. Lase kogu õhk välja. Õhu väljastamist saab kiirendada pumba abiga, selleks kinnita toru ots teisele poole pumpa.
3. Alustades õhkraja sellest otsast, kus ei ole klappi, rulli rada iseendasse kokku.
4. Kui rada on rullitud vajuta taaskord klappi, et järgi jäänud õhk saaks väljuda.
5. Aseta AirTrack kotti või hoiukohta.
6. Hoia kuivas ja ohutus kohas.

RÕHU VALIMINE

AirTracki pörke võime oleneb sisse pumbatud õhu tekitatud rõhust. Kui rada on maksimumini täidetud võib see tunduda kui tavaline võimlemispõrand. Keskmiselt täidetuna on see mõnus trenniks ning hüpeteks. Minimaalse rõhuga on rada sobilik meelelahutuslikuks ja lõbusaks tegevuseks. Palun katsetage ise erinevate rõhu astmetega, et leida endale see sobiv.

OHUTUSNÕUDED!

Enne AirTracki kasutamist loe ohutusnõudeid! Kasuta AirTracki vaid selleks ettenähtud tegevusteks.

KASUTAMINE:

- Ei ole sobiv alla 5-aastastele.
- Üks inimene korraga.
- Ära kanna jalanõusid.
- Kontrolli oma riideid (vöö, ehted ja muu selline), et need oleks teravate otste ja nurkadeta. Eemalda kõik riietelt kõik, mis võivad rada kahjustada.
- Hoida rada eemal teravatest asjadest.
- Ära hüppa või maandu lähemal kui 20cm klapist.

ÕUES KASUTAMINE:

- Õues kasutes kasuta aluskatet, mis hoiab AirTracki tervena. Hoi ära kokkupuudet kivide, okste ja muu sellisega.
- Ära hoi AirTrack kaua kuuma päikese käes.
- Tee kindlaks, et raja pind on kuiv. Märg pind on libe.

POSITIONEERIMINE:

- Ära aseta AirTracki kuhugi, kus pea kohal on midagi või kui maapind on kaldus rohkem kui 5%.
- Aluspind peab olema sile, lame ning objektideta.
- Kahjustuste ärahoidmiseks ära viska ega tiri AirTracki.

HOOLDUS:

- Ära paki, hoiusta, transpordi AirTracki kui see on niiske või märg
- On soovitatud et alati peale kasutamist lasta õhk välja
- AirTracki saab puhastada vee ja õrna seebiga. Mitte kasutada keemilisi puhastusvahendeid

SISSESEADMINE

- Ära kasuta täitmiseks kopressorit. Kasuta vaid selleks ettenähtud pumpa.
- Kohanda rõhku iga kasutuskord oma soovide järgi.
- Tee kindlaks, et AirTrackis on piisavalt rõhku, et hüpates ei tunneks läbi õhkraja aluspinda.

MU AIRTRACK LEKIB - MIDA TEHA!?

Palume mõista, et päeva jooksul võib AirTrack vajada rõhu suurendamist. Õhurõhk raja sees võib muutuda ka temperatuurimuutustele ja muude välismõjude tõttu.

Juhul, kui AirTrack kaotab märkimisväärselt rõhku, siis on tõenäoline viga klapis. Selle saab kergesti korda klapiõõtmega, mis asub paranduskomplektis.

Kui õhk klapi kaudu kiiresti väljub, siis vajutage väikest nupukest klapi keskel. See peaks viima klapi tagasi asendisse, mis õhku kinni hoiab.

Kui on näha, et õhkrajal on auk, siis leiab abi paranduskomplektist.

KUIDAS KASUTADA PARANDUSKOMPLEKTI

1. Puhasta augu ümber olev pind õrnalt seebise veega, loputa ja kuivata.
2. Lõika sobiv lapp paranduskomplektis olevast materjalist.
3. Liimida ühtlaselt nii AirTrack kui lapp paikamiseks.
4. Lase natuke kuivada.
5. Pane lapp augule ning hoia mõnda aega.
6. Lase 24 tundi kuivada.

Kui AirTrack ikka rõhku kaotab, siis kindlasti võtke ühendust klienditeenindusega info@airtracknordic.com

GARANTII

AirTrack Nordic annab 2 aastat garantiid kõigile täispumbatavatele toodetele. Garantii katab kõik materjali ja tootmisvead. Garantii ei kata kahjustusi, lekkeid või auke, mis on tekitatud väliste elementide poolt, valesti kasutamisel või kui pole järgitud kasutusjuhendit ja hoiatusi.

G-WIND PUMBA OHUTUSNÕUDED/JUHEND:

1. Ohutuse tagamiseks palun loe enne pumbaga tööd alustamist läbi juhend ning ohutusnõuded.
2. Hoia lapsed eemal. Kõik lapsed peaksid pumbaga töötamise ajal olema ohutus kauguses. Pump ei ole mänguasi.
3. Kasutada õigeid juhtmeid ja elektriühendusi.
4. Kui pump ei ole kasutusel, ühenda see elektrivõrgust lahti.
5. Ära jäta pumpa ilma järelvalveta tööle.
6. Tee alati kindlaks, et enne pumba ühendamist elektrivõrguga oleks nupp OFF märgil.
7. Tee kindlaks, et elektrivõrk on pumba töötamiseks piisav. (Vaata 600W Electrical air pump Owners manual)
8. Elektrišoki ohu vähendamiseks ära kasuta pumba märjal pinnal või vihma käes. Ära lase pumbal kukkuda vette, hoia seda ilmastikukindlas ruumis.
9. Alati kasuta pumba kuivade kätega.
10. Ära tiri pumba elektrivõrgust välja võtmiseks juhtmest.
11. Ära kasuta pumba järjest väga pikka aega. Pump võib üle kuumeneda. Ülekuumenemisel oota vähemalt 15 minutit enne, kui uuesti pump käivitada.
12. Ära pane sõrmi, muid kehaosi või asju pumba sisse. Hoia eemal lahtised riided, juuksed jne.
13. Ära lase liival või väikestel kividel sattuda pumba sisse.
14. Hoia pumpa heas korras. Palun ära viska pumpa.
15. Tehke kindlaks, et koht oleks pumba kasutamiseks turvaline.
16. Vaatle pumba tähelepanelikult enne igat kasutuskorda. Kui märkad, et pump võib olla katki, palun lase see enne kasutamist parandada. Parandustöid teevad selleks autoriseeritud tehnilised teenused.
17. Tootja ei vastuta valesti kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

HOIA JUHEND ALLES, ET TEISI KA JUHENDADA.

TÄISPUMPAMISE JUHEND:

Ühenda õhutoru üks ots AirTracki klapiga ning teine pumba poolega, kust õhku välja puhub.

TÜHJAKS PUMPAMISE JUHEND:

Ühenda õhutoru üks ots AirTracki klapiga ning teine pumba poolega, kust õhku sisse imab.

HOIATUSED:

AirTrack ei ole maandumismatt, kuna sellel on põrkamise/viskamise omadused. AirTracki kasutamise ajal võib AirTrack kohalt liikuda ning põhjustada vigastusi. Ole tähelepanelik! Igasuguse liikumise, pöörlemise ja kõrgusega võib kaasneda tõsiseid vigastusi. Matid ei saa ja ei hoia ära kõiki ohte.

TÄHTIS:

AirTrack ei ole mänguasi. AirTrack on professionaalne treeningelement akrobaatidele, tantsutüdrukutele, koolisportlastele, võitluskunstide harrastajatele, parkuurijatele ja teistele liikumistreeningute tegijatele. AirTracki ei peaks kasutama ilma juhendajata.

Kasutades AirTracki vabastad AirTracki tootja ja edasimüüja vastutusest, loobud õigustest kaevata tootja, edasimüüja või töötaja peale ükskõik mis juhtumitel, mille tagajärjeks on vigastus, haigus (surm) või majanduslik kaotus.